Reinstalling Dell MediaDirect™

CAUTION: Read this document before reinstalling the Dell MediaDirect™ software. Reinstalling Dell MediaDirect erases all information on the hard drive prior to installation.

NOTE: It is recommended that you backup all data prior to performing reinstallation. All other applications should be reinstalled to ensure that the features are not disabled.

Pre-requisites

- Reinstallation media for Dell MediaDirect™
- Microsoft® Windows® XP or Windows Vista® Operating System media
- Drivers and Utilities media

Reinstallation Media

Use the reinstallation media (Dell MediaDirect CD/DVD) to reinstall Dell MediaDirect on a compatible system. For more information, see "Reinstalling Dell MediaDirect."

Steps to Reinstall Dell MediaDirect

To reinstall Dell MediaDirect:

1 Prepare your hard drive for reinstallation using the utilities on the reinstallation media (see "Preparing the Hard Drive for Dell MediaDirect Reinstallation" on page 2). This erases all data and creates drive partitions.

- After you have prepared your hard drive, install your operating system using the Windows OS media, hardware using the Drivers and Utilities media, and other software programs (see the Dell Reinstall Guides at **support.dell.com**).

2 Reinstall Dell MediaDirect from the reinstallation media (see "Reinstalling Dell MediaDirect" on page 3).

October 2007

0UN387A01

NOTE: The "Primary Partition" that is created during the preparation of the hard drive should be used when installing the Windows operating system. After the operating system is fully reinstalled, follow the instructions in "Reinstalling Dell MediaDirect" to reinstall your Dell MediaDirect software.

Preparing the Hard Drive for Dell MediaDirect Reinstallation

Before you begin installing your Windows operating system, you must prepare your new hard drive so that it is properly set up for Dell MediaDirect functionality in addition to operating system installation. The software to do this is provided in the reinstallation media.

To prepare your hard drive:

1 Turn on your computer.

2 Insert the reinstallation media (Dell MediaDirect CD/DVD) into the CD/DVD drive, and then restart your computer.

- If your computer is already configured to boot from the CD/DVD drive, you are prompted to press a key to boot from the CD/DVD drive. If the MediaDirect reinstallation does not automatically start, restart your computer. When the Dell logo appears, press <F12> immediately, and then select CD/DVD drive from the **Boot Menu**.

3 When the MediaDirect Reinstallation menu appears, select the option to partition the hard drive.

- Select "Option 1" from the menu if you wish to use all of the hard drive for your operating system installation. This is the most common selection and is how your computer was originally shipped to you, unless you specified an operating system partition size at the time you ordered your computer.
- Select "Option 2" to designate a size for your operating system and have a data partition. This allows you to specify a size for the operating system partition, leaving the remainder of the hard drive configured as a "data" partition ("D:").

4 Once you have prepared the drive and you have returned to the main recovery menu, remove the reinstallation media and replace it with the operating system reinstallation media. Select the option to reboot your computer. If your computer does not automatically start the media, press <F12> to access the **Boot Menu** and select the **CD/DVD** boot option.

5 Install your Windows operating system (see the Windows installation guide), selecting the "Primary Partition" when prompted. If you have two hard drives, select the "Primary Partition" on the same disk where the MediaDirect partition resides. Once you have installed the operating system and the necessary drivers, you can begin reinstallation of the Dell MediaDirect software.

Reinstalling Dell MediaDirect

NOTE: You must follow the instructions in "Preparing the Hard Drive for Dell MediaDirect Reinstallation" prior to reinstalling the Dell MediaDirect. Dell MediaDirect requires a special partition, which is automatically created during the hard drive preparation process.

To reinstall Dell MediaDirect:

1 Close all open applications on the Windows desktop.

2 Insert the reinstallation media into the CD/DVD drive.

The **Dell MediaDirect™ Powered by Cyberlink** window opens automatically.

3 Press <Enter> to reinstall Dell MediaDirect.

When the reinstallation process is complete, a message appears.

4 Press <Enter> to exit the reinstallation window, and then remove the Reinstallation Media from the CD/DVD drive.

5 Shut down the computer through the **Start** menu.

6 Once your computer has completely shut down, press the Dell MediaDirect button on your computer to launch Dell MediaDirect.

Information in this document is subject to change without notice.
© 2007 Dell Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Trademarks used in this text: *Dell*, the *DELL* lógo, and *Dell MediaDirect* are trademarks of Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows*, and *Windows Vista* are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

重新安装 Dell MediaDirect™

警告：在重新安装 Dell MediaDirect™ 软件之前请阅读此文档。在安装之前重新安装 Dell MediaDirect 将擦去所有在硬盘驱动器上的信息。

注：建议您在执行重新安装之前备份您的所有数据。应当重新安装所有其他应用程序以确保没有禁用任何功能。

先决条件

- 重新安装 Dell MediaDirect™ 的媒体
- Microsoft® Windows® XP 或 Windows Vista® 操作系统媒体
- 驱动程序和公用程序媒体

重新安装媒体

使用**重新安装媒体** (Dell MediaDirect CD/DVD) 在兼容的系统上重新安装 Dell MediaDirect。有关详情，请参阅 “重新安装 Dell MediaDirect”。

重新安装 Dell MediaDirect 的步骤

要重新安装 Dell MediaDirect：

1 用在**重新安装媒体**上的公用程序让您的硬盘驱动器做好重新安装的准备 （请参阅在第 2 页上的 “为 Dell MediaDirect 重新安装准备硬盘驱动器”）。这将擦去所有数据并创建驱动器分区。

   - 在已经准备好您的硬盘驱动器之后，使用 **Windows OS 媒体**安装您的操作系统，使用**驱动程序和公用程序媒体**安装硬件和其他软件程序 （请参阅 **support.dell.com** 上的 《Dell 重新安装指南》）。

2 从**重新安装媒体**重新安装 Dell MediaDirect （请参阅在第 3 页上的 “重新安装 Dell MediaDirect”）。

注：当安装 Windows 操作系统时应当使用在准备硬盘驱动器时创建的 “主分区”。在操作系统全部安装后，请遵循在 “重新安装 Dell MediaDirect” 中的说明重新安装您的 Dell MediaDirect 软件。

2007 年 10 月

为 Dell MediaDirect 重新安装准备硬盘驱动器

在开始安装 Windows 操作系统之前，您必须准备好新的硬盘驱动器，以使其在操作系统安装之外，能够对于 Dell MediaDirect 的功能性而进行恰当设置。**重新安装媒体**提供用于此操作的软件。

要准备您的硬盘驱动器：

1 开启计算机。

2 将**重新安装媒体** (Dell MediaDirect CD/DVD) 插入到 CD/DVD 驱动器中，然后重新启动您的计算机。

- 如果您的计算机已经被配置为从 CD/DVD 驱动器引导，您将得到按任意一个键从 CD/DVD 驱动器引导的提示。如果 **MediaDirect 重新安装媒体**没有自动启动，重新启动您的计算机。当 Dell 徽标出现时，立即按 <F12> 键，然后从 **Boot Menu** （引导菜单）中选择 CD/DVD 驱动器。

3 当 MediaDirect 重新安装菜单出现时，选择对硬盘驱动器做分区的选项。

- 如果您希望操作系统安装使用全部硬盘驱动器，请选择 “Option 1” （选项 1 ）。此举是最常见的选项。除非您在订购计算机时特定了操作系统分区大小以外，这也是计算机出厂交送给您时的设置。
- 选择 “Option 2” （选项 2）以指定您的操作系统的大小并有一个数据分区。这将允许你指定操作系统分区的大小，留下剩余空间的硬盘驱动器配置为 “数据” 分区 （“D:” ）。

4 一旦您已经准备好了驱动器并返回到了主恢复菜单，取出**重新安装媒体**，插入**操作系统重新安装媒体**。选择重新引导计算机选项。如果您的计算机不能自动开始运行该媒体，请按 <F12> 键以便访问 **Boot Menu** （引导菜单）并选择 **CD/DVD** 引导选项。

5 请参阅 “Windows 安装指南” 以完成对 Windows 操作系统的安装。当得到提示时，请选择 “Primary Partition” （主分区）。如果您有两个硬盘驱动器，请在 MediaDirect 分区驻留的同一个磁盘上选择 “主分区”。一旦您已经安装了操作系统和必要的驱动程序，您可以开始重新安装 Dell MediaDirect 软件。

重新安装 Dell MediaDirect

注：在重新安装 Dell MediaDirect 之前您必须遵循在 “为 Dell MediaDirect 重新安装准备硬盘驱动器” 中的说明。 Dell MediaDirect 要求一个特别的分区，这是在硬盘驱动器准备进程中自动创建的。

要重新安装 Dell MediaDirect：

1 在 Windows 桌面上，关闭所有已打开的应用程序。

2 将**重新安装媒体**放入光盘驱动器中。

Dell MediaDirect™ Powered by Cyberlink 窗口将自动打开。

3 按 <Enter> 键重新安装 Dell MediaDirect。

当重新安装进程完成时，出现一条信息。

4 按 <Enter> 键以退出重新安装窗口，然后从 CD/DVD 驱动器取出**重新安装媒体**。

5 通过 Start （开始）菜单关闭计算机。

6 一旦您的计算机完全关闭了，按您的计算机上的 Dell MediaDirect 按钮以启动 Dell MediaDirect。

本说明文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
© 2007 Dell Inc. 版权所有，翻印必究。美国印刷。

未经 Dell Inc. 书面许可，严禁以任何方式进行复制。

本文件中使用的商标：*Dell*，*DELL* 徽标，和 *Dell MediaDirect* 是 Dell Inc. 的商标；*Microsoft*，*Windows*，和 *Windows Vista* 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家和地区的商标或注册商标。

本说明文件中述及的其它商标和商品名称是指拥有相应标记和名称的公司或其制造的产品。Dell Inc. 对不属于自己的商标和商品名称不拥有任何所有权。

重新安裝 Dell MediaDirect™

警告：在重新安裝 Dell MediaDirect™ 軟體之前請閱讀此文件。重新安裝 Dell MediaDirect 以清除在主硬碟中的全部資訊以便於安裝。

註：建議您備份全部重要資料以執行重新安裝。全部其它的應用程式應該重新安裝並確定功能還未啓動。

必要條件

- Dell MediaDirect™ 媒體重新安裝
- Microsoft® Windows® XP 或 Windows Vista® 作業系統媒體
- Drivers and Utilities 媒體

重新安裝媒體

使用重新安裝媒體 (Dell MediaDirect CD/DVD) 來在一電腦系統重新安裝 Dell MediaDirect。更多相關資訊，請參閱「重新安裝 Dell MediaDirect」。

重新安裝 Dell MediaDirect 的步驟

重新安裝 Dell MediaDirect:

1 要準備您的硬碟機重新安裝，請使用在重新安裝媒體上的公用程式。(參閱第 2 頁上「準備 Dell 硬碟機 MediaDirect 的重新安裝」)。此動作將清除全部資料與建立磁碟機分割區。

   - 在您準備您的硬碟之後，請使用 Windows 作業系統媒體來安裝您的作業系統，使用 Drivers and Utilities 媒體來安裝硬碟，和其它軟體程式。(請參閱在 **support.dell.com** 的 Dell 重新安裝指南)。

2 從重新安裝媒體來重新安裝 Dell MediaDirect (參閱第 3 頁上「重新安裝 Dell MediaDirect」)。

註：此「主要分割區」就是說在硬碟機準備期間已建立且當安裝 Windows 作業系統已在使用此分割區。在作業系統已完全安裝之後，請遵循在「重新安裝 Dell MediaDirect」的指示來重新安裝您的 Dell MediaDirect 軟體。

準備 Dell 硬碟機 MediaDirect 的重新安裝

開始操作安裝您的 Windows 作業系統之前，您必須爲您的新硬碟機作準備，如此一來適當設定 Dell MediaDirect 的功能且進一步操作系統安裝。在重新安裝的媒體內提供此軟體。

準備您的硬碟機：

1 開啓您的電腦電源。

2 插入重新安裝媒體 (Dell MediaDirect CD/DVD) 進入 CD/DVD 磁碟機，然後重新啓動您的電腦。

- 如果您的電腦已組態請從 DVD 磁碟機啓動，您會有提示按下按鍵從 CD/DVD 磁碟機來啓動。如果 MediaDirect 重新安裝且不自動開始，請重新啓動您的電腦。當 Dell 徽標出現，請立即按下 <F12>，然後從**啓動選單**選擇 CD/DVD 磁碟機。

3 當 MediaDirect 重新安裝選單出現時，請選取選項來分割硬碟機。

- 從下一個選單選取選項 1，如果您希望在您的作業系統安裝使用所有的硬碟機。這是大多數常見的選項與您的電腦原來是如何寄給您，除非在您訂購您的電腦的時候，您指定一個作業系統分割區大小。
- 選取選項 2 如果您希望指定一個您的作業系統安裝的大小與有一個分割區。這允許您至一個特定作業系統分割區大小，留下剩下的硬碟機組態如一個 " 資料 " 分割區 (「D:」)。

4 當您準備磁碟機之後，您必需返回主要恢復選單，卸下重新安裝媒體然後更換爲作業系統的重新安裝媒體。選取選項來重新啓動您的電腦。如果您的電腦沒有自動啓動媒體，請按下 <F12> 來存取**啓動選單**和選取 **CD/DVD** 啓動選項。

5 安裝您的 Windows 作業系統 (參閱 Windows 安裝指南)，當提示時，請選擇 「主要分割區」。如果您有兩個硬碟機，請在同一磁碟機 MediaDirect 存在的分割區選取 「主要分割區」。在您安裝作業系統與須要的硬碟後，您可以開始重新安裝 Dell MediaDirect 軟體。

重新安裝 Dell MediaDirect

註：您必須遵循在「準備 Dell 硬碟機 MediaDirect 的重新安裝」的主要指示來重新安裝 Dell MediaDirect。Dell MediaDirect 要求一特定的分割區，其將在硬碟機預備過程期間自動建立。

如欲重新安裝 Dell MediaDirect:

1 關閉所有在 Windows 桌面上的已開啓應用程式。

2 插入重新安裝媒體進入 CD/DVD 磁碟機。

Dell MediaDirect™ 是由 Cyberlink 開發視窗將自動開啓。

3 按下 <Enter> 來重新安裝 Dell MediaDirect。

當重新安裝處理完成後，將出現一個訊息。

4 按下 <Enter> 來結束重新安裝視窗，然後由 CD/DVD 磁碟機卸下 Reinstallation Media(重新安裝媒體)。

5 通過**開始**選單關閉電腦。

6 當您的電腦電源已關閉，請按下在您的電腦上 Dell MediaDirect 按鈕來啓動 Dell MediaDirect。

本說明文件中的資訊之修改恕不另行通知。
© 2007 Dell Inc. 版權所有，翻印必究。美國印製。

未經 Dell Inc. 的書面許可，不得以任何形式進行複製。

本文件中使用的商標：*Dell*，*DELL* 徽標，與 *Dell MediaDirect* 是 Dell Inc. 的商標；*Microsoft*, *Windows*, 與 *Windows Vista* 是 Microsoft Corporation 在美國和 / 或其它國家或地區的商標或註冊商標。

本文件中使用的其他商標與商品名稱是指擁有這些標誌及名稱的公司或其產品。Dell Inc. 對不屬於自己的商標與商品名稱不擁有任何專有權益。

Réinstallation de Dell MediaDirect™

PRÉCAUTION : Lisez ce document avant de réinstaller le logiciel Dell MediaDirect™. La réinstallation de Dell MediaDirect efface toutes les informations du disque dur avant l'installation.

REMARQUE : Nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde de toutes les données avant de procéder à la réinstallation. Toutes les autres applications devront être réinstallées afin que les fonctions ne se trouvent pas désactivées.

Conditions préalables

- Support de réinstallation de Dell MediaDirect™
- Support du système d'exploitation Microsoft® Windows® XP ou Windows Vista®
- Support Drivers and Utilities (Pilotes et utilitaires)

Support de réinstallation

Utilisez le support de réinstallation (CD/DVD Dell MediaDirect) pour réinstaller Dell MediaDirect sur un système compatible. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Réinstallation de Dell MediaDirect ».

Étapes de réinstallation de Dell MediaDirect

Pour réinstaller Dell MediaDirect :

1 Préparez votre disque dur pour la réinstallation à l'aide des utilitaires du support de réinstallation (reportez-vous à la section « Préparation du disque dur pour la réinstallation de Dell MediaDirect » à la page 2). Cette opération efface toutes les données et crée des partitions sur le disque.

- Après avoir préparé votre disque dur, installez votre système d'exploitation à l'aide du support Windows OS, le matériel à l'aide du support Drivers and Utilities et les autres logiciels (reportez-vous aux Guides de réinstallation de Dell à l'adresse **support.dell.com**).

2 Réinstallez Dell MediaDirect à partir du support de réinstallation (reportez-vous à la section « Réinstallation de Dell MediaDirect » à la page 3).

REMARQUE : La partition principale créée au cours de la préparation du disque dur doit être utilisée lors de l'installation du système d'exploitation Windows. Une fois la réinstallation du système d'exploitation terminée, suivez les instructions de la section « Réinstallation de Dell MediaDirect » pour réinstaller le logiciel Dell MediaDirect.

Préparation du disque dur pour la réinstallation de Dell MediaDirect

Avant d'installer votre système d'exploitation Windows, vous devez préparer votre nouveau disque dur pour qu'il se configure correctement à la fois pour la fonctionnalité Dell MediaDirect et l'installation du système d'exploitation. Pour obtenir la configuration correcte, il vous faudra utiliser un logiciel figurant sur le support de réinstallation.

Pour préparer votre disque dur :

1 Mettez l'ordinateur sous tension.

2 Insérez le support de réinstallation (CD/DVD Dell MediaDirect) dans le lecteur de CD/DVD, puis redémarrez votre ordinateur.

- Si votre ordinateur est configuré pour amorcer à partir du lecteur de CD/DVD, il vous invitera à appuyer sur une touche pour amorcer à partir du lecteur CD/DVD. Si la réinstallation de MediaDirect ne démarre pas automatiquement, redémarrez votre ordinateur. Lorsque le logo Dell apparaît, appuyez immédiatement sur <F12>, puis sélectionnez le lecteur CD/DVD à partir du **menu d'amorçage**.

3 Lorsque le menu de réinstallation de MediaDirect apparaît, sélectionnez l'option de partition du disque dur.

- Sélectionnez option **1** dans le menu suivant si vous souhaitez réserver tout le disque dur à l'installation de votre système d'exploitation. C'est la sélection la plus fréquemment utilisée et celle paramétrée en usine à moins que vous ayez stipulé une taille de partition du système d'exploitation lors de la commande de votre ordinateur.
- Sélectionnez option **2** si vous souhaitez désigner la taille de votre système d'exploitation et disposer d'une partition de données. En assignant une taille de partition au système d'exploitation, vous libérez le reste du disque dur pour créer une autre partition (nommée « D: »), destinée cette fois aux « données ».

4 La préparation du lecteur terminée, retournez au menu de restauration principal, retirez le support de réinstallation et remplacez-le avec le support de réinstallation du système d'exploitation. Sélectionnez l'option de redémarrage de votre ordinateur. Si l'ordinateur ne démarre pas le support automatiquement, appuyez sur <F12> pour accéder au **menu d'amorçage** et sélectionner l'option d'amorçage **CD/DVD**.

5 Lorsque vous y êtes invité, installez votre système d'exploitation Windows (reportez-vous au Guide d'installation Windows) en sélectionnant partition principale. Si vous avez deux disques durs, sélectionnez la partition principale sur le même disque que celle de MediaDirect. Une fois le système d'exploitation et les pilotes requis installés, vous pouvez commencer la réinstallation du logiciel Dell MediaDirect.

Réinstallation de Dell MediaDirect

REMARQUE : Vous devez suivre les instructions de la section Préparation du disque dur pour la réinstallation de Dell MediaDirect avant de réinstaller Dell MediaDirect. Dell MediaDirect requiert une partition pour son installation. La partition est créée automatiquement lors du processus de préparation du disque dur.

Pour réinstaller Dell MediaDirect :

1 Fermez toutes les applications en cours d'utilisation sur le bureau Windows.

2 Insérez le support de réinstallation dans le lecteur CD/DVD.

La fenêtre **Dell MediaDirect™ Powered by Cyberlink** apparaît automatiquement.

3 Appuyez sur <Entrée> pour réinstaller Dell MediaDirect.

Un message indiquant la fin du processus de réinstallation apparaît.

4 Appuyez sur <Entrée> pour fermer la fenêtre de réinstallation, puis retirez le support de réinstallation de son lecteur.

5 Arrêtez l'ordinateur à l'aide du menu **Démarrer**.

6 Une fois l'ordinateur complètement éteint, appuyez sur le bouton Dell MediaDirect de l'ordinateur pour lancer Dell MediaDirect.

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
© 2007 Dell Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.

La reproduction de ce document, de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce document : *Dell*, le logo *DELL* et *Dell MediaDirect* sont des marques de Dell Inc. ; *Microsoft*, *Windows* et *Windows Vista* sont des marques ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou à leurs produits. Dell Inc. rejette tout intérêt propriétaire dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

Neu Installieren von Dell MediaDirect™

VORSICHT: Lesen Sie dieses Dokument bevor Sie die Software von Dell MediaDirect™ neu installieren. Mit der Neuinstallation von Dell MediaDirect werden alle Informationen auf der Festplatte vor der Installation gelöscht.

ANMERKUNG: Es wird empfohlen alle Daten vor der Durchführung der Installation zu sichern. Alle anderen Anwendungen sollten neu installiert werden, um sicher zu stellen, dass deren Funktionen nicht deaktiviert worden sind.

Voraussetzungen

- Neuinstallations-Datenträger für Dell MediaDirect™
- Microsoft® Windows® XP oder Windows Vista® Betriebssystem-Datenträger
- Drivers and Utilities Datenträger

Neuinstallations-Datenträger

Verwenden Sie den Neuinstallations-Datenträger (Dell MediaDirect CD/DVD) zur Neuinstallation von Dell MediaDirect auf einem kompatiblen System. Weitere Informationen finden Sie unter „Neu Installieren von Dell MediaDirect“.

Ablauf der Neuinstallation von Dell MediaDirect

So gehen Sie vor:

1 Bereiten Sie Ihre Festplatte für die Neuinstallation mithilfe der auf dem Neuinstallations-Datenträger befindlichen Dienstprogramme vor (siehe „Vorbereiten des Festplattenlaufwerks auf die Neuinstallation von Dell MediaDirect“ auf Seite 2). Dadurch werden alle Daten gelöscht und Laufwerkpartitionen erstellt.

Oktober 2007

- Nachdem Sie Ihre Festplatte vorbereitet haben, installieren Sie Ihr Betriebssystem mithilfe des Windows-Betriebssystem-Datenträgers, die Hardware mithilfe des Drivers and Utilities Datenträgers, und andere Software-Programme (siehe Neuinstallations-Handbuch von Dell unter **support.dell.com**).

2 Installieren Sie Dell MediaDirect vom Neuinstallations-Datenträger neu (siehe „Neu Installieren von Dell MediaDirect" auf Seite 3).

ANMERKUNG: Beim Installieren des Windows Betriebssystems sollte die „Primary Partition" (Primärpartition), die während der Vorbereitung der Festplatte erstellt wird, verwendet werden. Nachdem das Betriebssystem vollständig neu installiert ist, folgen Sie bitte den Anweisungen im Abschnitt „Neu Installieren von Dell MediaDirect", um Ihre Dell MediaDirect Software neu zu installieren.

Vorbereiten des Festplattenlaufwerks auf die Neuinstallation von Dell MediaDirect

Bevor Sie mit dem Installieren Ihres Windows Betriebssystems beginnen, müssen Sie Ihre neue Festplatte so vorbereiten, dass Sie sowohl für die Dell MediaDirect Funktionalität als auch für die Betriebssysteminstallation richtig eingerichtet ist. Die dazu benötigte Software befindet sich auf dem Neuinstallations-Datenträger.

So bereiten Sie Ihre Festplatte vor:

1 Schalten Sie den Computer ein.

2 Legen Sie den Neuinstallations-Datenträger (Dell MediaDirect CD/DVD) in das CD/DVD-Laufwerk ein, und starten Sie Ihren Computer erneut.

- Wenn Ihr Computer bereits so konfiguriert ist, dass er vom CD/DVD-Laufwerk gestartet werden kann, werden Sie dazu aufgefordert eine Taste zu drücken, um vom CD/DVD-Laufwerk zu starten. Wenn die Neuinstallation von MediaDirect nicht automatisch startet, führen Sie einen Neustart durch. Wenn das Dell Logo auf dem Bildschirm erscheint, drücken Sie sofort <F12> und wählen Sie „CD/DVD-Laufwerk" aus dem **Boot Menu** (Startmenü).

3 Wenn das Neuinstallationsmenü von MediaDirect angezeigt wird, wählen Sie die Option zum Partitionieren der Festplatte aus.

- Wählen Sie „Option 1" aus dem Menü aus, wenn Sie die gesamte Festplatte zur Installation des Betriebssystems verwenden möchten. Dies ist die am häufigsten gewählte Option und reflektiert dieselbe Konfiguration, die vom Hersteller beim Kauf des Computers verwendet wurde, außer Sie hatten eine Partitionsgröße für das Betriebssystem beim Bestellen des Computers angegeben.

- Wählen Sie „Option 2“ aus, um die Partitionsgröße für Ihr Betriebssystem zu bestimmen und eine Datenpartition zu erhalten. Damit können Sie eine Größe für die Betriebssystem-Partition angeben, und belassen den Rest der Festplatte als „Daten-“ Partition („D:“).

4 Sobald Sie die Festplatte vorbereitet haben und zum Hauptmenü der Wiederherstellung zurückgekehrt sind, entfernen Sie den Neuinstallations-Datenträger und tauschen ihn für den Datenträger zur Neuinstallation des Betriebssystems. Wählen Sie die Option zum Neustarten des Computers. Wenn Ihr Computer den Datenträger nicht automatisch startet, drücken Sie <F12>, um das **Boot Menu** (Startmenü) auszuwählen und wählen Sie die **CD/DVD**-Startoption.

5 Installieren Sie Ihr Windows Betriebssystem (siehe Windows Installationshandbuch), indem Sie die „Primary Partition“ (Primärpartition) auf Anforderung auswählen. Wenn Sie zwei Festplatten haben, wählen Sie die Primärpartition auf demselben Laufwerk aus, auf der sich die Media Direct-Partition befindet. Wenn Sie das Betriebssystem und die erforderlichen Treiber installiert haben, können Sie mit der Neuinstallation der Dell MediaDirect Software beginnen.

Neu Installieren von Dell MediaDirect

ANMERKUNG: Sie müssen die folgenden Anweisungen unter „Vorbereiten des Festplattenlaufwerks auf die Neuinstallation von Dell MediaDirect“ befolgen, bevor Sie mit dem Installieren von Dell MediaDirect beginnen. Dell MediaDirect erfordert eine separate Partition, welche automatisch während der Vorbereitung des Festplattenlaufwerks erstellt wird.

So gehen Sie vor:

1 Schließen Sie alle geöffneten Anwendungen auf dem Windows-Desktop.

2 Legen Sie den Neuinstallations-Datenträger in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers ein.

Daraufhin wird das Fenster **Dell MediaDirect™ Powered by Cyberlink** automatisch geöffnet.

3 Drücken Sie auf die Eingabetaste, um Dell MediaDirect neu zu installieren.

Es wird eine Meldung angezeigt, wenn die Neuinstallation erfolgreich abgeschlossen wurde.

4 Drücken Sie die Eingabetaste, um das Neuinstallations-Fenster zu schließen, und entfernen Sie dann den Neuinstallations-Datenträger aus dem optischen Laufwerk.

5 Fahren Sie den Computer über das Menü **Start** herunter.

6 Wenn der Computer vollständig heruntergefahren ist, drücken Sie die Dell MediaDirect-Taste auf Ihrem Computer, um Dell MediaDirect zu starten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
© 2007 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA.

Die Vervielfältigung oder Wiedergabe in jeglicher Weise ohne schriftliche Genehmigung von Dell Inc. sind strengstens untersagt.

In diesem Text verwendete Marken: *Dell*, das *DELL* Logo, und *Dell MediaDirect* sind Marken von Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows*, und *Windows Vista* sind entweder Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken- und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. verzichtet auf alle Besitzrechte an Marken und Handelsbezeichnungen, die nicht Eigentum von Dell sind.

Reinstallazione di Dell MediaDirect™

ATTENZIONE: Leggere il presente documento prima di reinstallare il software Dell MediaDirect™. La reinstallazione di Dell MediaDirect cancella tutte le informazioni nel disco rigido prima dell'installazione.

N.B. Si consiglia di effettuare il backup di tutti i dati prima di eseguire la reinstallazione. È necessario reinstallare tutte le altre applicazioni per garantire che le funzioni non siano disabilitate.

Prerequisiti

- Supporto di reinstallazione per Dell MediaDirect™
- Supporto Sistema operativo Microsoft® Windows® XP o Windows Vista®
- Supporto Drivers and Utilities

Supporto di reinstallazione

Utilizzare il supporto di reinstallazione (CD/DVD Dell MediaDirect) per reinstallare Dell MediaDirect in un sistema compatibile. Per maggiori informazioni, consultare "Reinstallazione di Dell MediaDirect".

Procedura per la reinstallazione di Dell MediaDirect

Per reinstallare Dell MediaDirect:

1 Preparare il disco rigido per la reinstallazione utilizzando le utilità nel supporto di reinstallazione (consultare "Preparazione del disco rigido per la reinstallazione di Dell MediaDirect" a pagina 2). Questa operazione cancella tutti i dati e crea le partizioni per le unità.

- Dopo aver preparato il disco rigido, installare il sistema operativo utilizzando il supporto del SO Windows, l'hardware utilizzando il supporto Drivers and Utilities e gli altri programmi software (consultare Dell Reinstall Guides (Guide alla reinstallazione di Dell) all'indirizzo **support.dell.com**).

2 Reinstallare Dell MediaDirect dal supporto di reinstallazione (consultare "Reinstallazione di Dell MediaDirect" a pagina 3).

N.B. La "Partizione principale", che viene creata durante la preparazione del disco rigido, deve essere usata quando si installa il sistema operativo Windows. Dopo aver reinstallato completamente il sistema operativo, seguire le istruzioni in "Reinstallazione di Dell MediaDirect" per reinstallare il software Dell MediaDirect.

Preparazione del disco rigido per la reinstallazione di Dell MediaDirect

Prima di cominciare ad installare il sistema operativo Windows, è necessario preparare il nuovo disco rigido in modo che sia correttamente installato per la funzionalità di Dell MediaDirect oltre all'installazione del sistema operativo. Il software per eseguire tale operazione viene fornito nel supporto di reinstallazione.

Per preparare il disco rigido:

1 Accendere il computer.

2 Inserire il supporto di reinstallazione (CD/DVD Dell MediaDirect) nell'unità CD/DVD, quindi riavviare il sistema.

- Se il sistema è già configurato per avviarsi dall'unità CD/DVD, verrà richiesto di premere un tasto per avviare il sistema dall'unità CD/DVD. Se la reinstallazione di MediaDirect non si avvia automaticamente, riavviare il sistema. Quando viene visualizzato il logo Dell, premere <F12> immediatamente, quindi selezionare l'unità CD/DVD dal **Boot Menu** (Menu di avvio).

3 Quando viene visualizzato il menu Reinstallation (Reinstallazione) di MediaDirect, selezionare l'opzione di partizionare il disco rigido.

- Selezionare "Option 1" (Opzione 1) dal menu se si desidera utilizzare tutto il disco rigido per l'installazione del sistema operativo. Questa è la selezione più comune ed è come il computer è stato originariamente spedito, salvo che non sia stata specificata una dimensione della partizione del sistema operativo al momento che si è ordinato il computer.
- Selezionare "Option 2" (Opzione 2) per designare una dimensione per il sistema operativo e avere una partizione per i dati. Ciò consente di specificare una dimensione per la partizione del sistema operativo, lasciando il resto del disco rigido configurato come una partizione di "dati" ("D:").

4 Una volta preparata l'unità ed essere tornati al menu di ripristino principale, rimuovere il supporto di reinstallazione e sostituirlo con il supporto di reinstallazione del sistema operativo. Selezionare l'opzione di riavviare il sistema. Se il computer non avvia automaticamente il supporto, premere <F12> per accedere al **Boot Menu** (Menu di avvio) e selezionare l'opzione di avvio **CD/DVD**.

5 Installare il sistema operativo Windows (consultare la guida all'installazione di Windows), selezionando la "Partizione principale" se richiesto. Se si hanno due dischi rigidi, selezionare la "Partizione principale" nello stesso disco in cui risiede la partizione di MediaDirect. Una volta installato il sistema operativo e i driver necessari, è possibile cominciare la reinstallazione del software Dell MediaDirect.

Reinstallazione di Dell MediaDirect

N.B. È necessario seguire le istruzioni descritte in "Preparazione del disco rigido per la reinstallazione di Dell MediaDirect" prima di reinstallare Dell MediaDirect. Dell MediaDirect richiede una partizione speciale che viene creata automaticamente durante il processo di preparazione del disco rigido.

Per reinstallare Dell MediaDirect:

1 Chiudere tutte le applicazioni aperte sul desktop di Windows.

2 Inserire il supporto di reinstallazione nell'unità CD/DVD.

La finestra **Dell MediaDirect™ Powered by Cyberlink** (Dell MediaDirect™ tecnologia di Cyberlink) si apre automaticamente.

3 Premere <Invio> per reinstallare Dell MediaDirect.

Al termine del processo di reinstallazione, viene visualizzato un messaggio.

4 Premere <Invio> per uscire dalla finestra di reinstallazione, quindi rimuovere il supporto di reinstallazione dall'unità CD/DVD.

5 Arrestare il sistema tramite il menu **Start** (Avvio).

6 Una volta spento completamente il computer, premere il pulsante Dell MediaDirect nel computer per avviare Dell MediaDirect.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
© 2007 Dell Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli U.S.A.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi commerciali utilizzati nel presente documento: *Dell*, il logo *DELL* e *Dell MediaDirect* sono marchi commerciali di Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows* e *Windows Vista* sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Altri marchi e nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento sia in riferimento alle aziende che rivendicano il marchio e i nomi che ai prodotti stessi. Dell Inc. nega qualsiasi partecipazione di proprietà relativa a marchi e nomi commerciali diversi da quelli di sua proprietà.

Dell MediaDirect™ の再インストール

警告：Dell MediaDirect™ ソフトウェアをインストールする前に、この文書をお読みください。Dell MediaDirect を再インストールする場合、ハードディスクドライブの情報がインストールの前にすべて削除されます。

メモ：再インストールする前にすべてのデータをバックアップすることをお勧めします。機能が無効にならないよう、その他すべてのアプリケーションを再インストールします。

事前必須要素

- Dell MediaDirect™ 再インストール用メディア
- Microsoft® Windows® XP または Windows Vista® オペレーティングシステムメディア
- Drivers and Utilities メディア

再インストール用メディア

再インストール用メディア（Dell MediaDirect CD/DVD）を使用して、互換性のあるシステムに Dell MediaDirect を再インストールします。詳細に関しては、「Dell MediaDirect の再インストール」を参照してください。

Dell MediaDirect の再インストール手順

Dell MediaDirect を再インストールするには、次の手順を実行します。

1 再インストール用メディアを使用して、お使いのハードディスクドライブを再インストールができるように準備します（2 ページの「Dell MediaDirect 再インストールのためのハードディスクドライブの 準備」を参照）。これにより、すべてのデータが削除され、ドライブにパーティションが作成されます。

   - ハードディスクドライブの準備が整ったら、Windows OS メディアを使用してオペレーティングシステムをインストールし、『Drivers and Utilities』メディアを使用してハードウェアをインストールします。また、その他のソフトウェアプログラムもインストールします（**support.jp.dell.com** の再インストールガイドを参照）。

2 再インストール用メディアを使用して、Dell MediaDirect を再インストールします（3 ページの「Dell MediaDirect の再インストール」を参照）。

メモ：Windows オペレーティングシステムをインストールする場合、ハードディスクドライブの準備の際に作成された「プライマリパーティション」を使用します。Windows オペレーティングシステムの再インストールが終了したら、「Dell MediaDirect の再インストール」の手順を実行して、Dell MediaDirect ソフトウェアを再インストールします。

Dell MediaDirect 再インストールのためのハードディスクドライブの準備

Windows オペレーティングシステムのインストールを始める前に、オペレーティングシステムのインストールに加え、Dell MediaDirect が機能するよう正しくセットアップするために、新しいハードディスクドライブを準備する必要があります。これを実施するためのソフトウェアは、再インストール用メディアに含まれています。

お使いのハードディスクドライブを準備するには、次の手順を実行します。

1 コンピュータの電源を入れます。

2 再インストール用メディア（Dell MediaDirect CD/DVD）を CD または DVD ドライブに挿入して、コンピュータを再起動します。

- お使いのコンピュータがすでに CD または DVD ドライブから起動するよう設定されている場合は、CD または DVD ドライブから起動するためにキーを押すようプロンプトが表示されます。MediaDirect の再インストールが自動的に開始しない場合は、コンピュータを再起動します。Dell のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押して、**Boot Menu**（起動メニュー）から CD/DVD ドライブを選択します。

3 MediaDirect 再インストールのメニューが表示されたら、ハードディスクドライブにパーティションを作成するオプションを選択します。

- オペレーティングシステムのインストールに全ハードディスクドライブを使用する場合は、メニューから「オプション **1**」を選択します。これが最も一般的な選択で、お使いのコンピュータが最初にお手元に届いたときの状態です（コンピュータを注文した際に、オペレーティングシステムのパーティションサイズを指定された場合を除きます）。
- オペレーティングシステム用にサイズを指定して、データ用パーティションを作成する場合は、「オプション **2**」を選択します。これによって、オペレーティングシステムのパーティションのサイズを指定することができ、残りのハードディスクドライブは「データ」パーティション（「D:」）と設定されます。

4 ドライブの準備が完了し、メインのリカバリメニューに戻ったら、再インストール用メディアを取り出し、オペレーティングシステムの再インストール用メディアを挿入します。お使いのコンピュータを再起動するオプションを

選択します。コンピュータが自動的にメディアを起動しない場合は、<F12> を押して **Boot Menu** にアクセスし、**CD/DVD** 起動オプションを選択します。

5 Windows オペレーティングシステムをインストールし（Windows インストールガイドを参照）、プロンプトが表示されたら「プライマリパーティション」を選択します。ハードディスクドライブが二つある場合は、MediaDirect のパーティションがあるディスクの「プライマリパーティション」を選択します。オペレーティングシステムおよび必要なドライバをインストールしたら、Dell MediaDirect ソフトウェアのインストールを開始します。

Dell MediaDirect の再インストール

メモ： Dell MediaDirect を再インストールする前に、「Dell MediaDirect 再インストールのためのハードディスクドライブの 準備」にある手順に従う必要があります。Dell MediaDirect はハードディスクドライブの準備段階で自動的に作成される、特別なパーティションを必要とします。

Dell MediaDirect を再インストールするには、次の手順を実行します。

1 Windows のデスクトップで、開いているアプリケーションをすべて閉じます。

2 再インストールメディアを CD または DVD ドライブに挿入します。

Dell MediaDirect™ Powered by Cyberlink ウィンドウが自動的に開きます。

3 <Enter> を押して、Dell MediaDirect を再インストールします。

再インストールプロセスが完了すると、メッセージが表示されます。

4 <Enter> を押して再インストールウィンドウを閉じ、CD または DVD ドライブから再インストールメディアを取り出します。

5 **スタート** メニューからコンピュータをシャットダウンします。

6 コンピュータの電源が完全に切れたら、コンピュータの Dell MediaDirect ボタンを押して、Dell MediaDirect を始動します。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。
© 2007 すべての著作権は Dell Inc. にあります。Printed in the U.S.A.

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標：Dell、DELL ロゴ、および Dell MediaDirect は Dell Inc. の商標です。Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

本書では、上記記載以外の商標や会社名が使用されている場合があります。これらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

Dell MediaDirect™ 재설치

주의 : Dell MediaDirect™ 소프트웨어를 재설치하기 전에 본 설명서를 읽어보십시오 . Dell MediaDirect 를 재설치하면 , 설치 전 하드 드라이브 정보가 모두 삭제됩니다 .

주 : 재설치를 하기 전에 모든 데이터를 백업해두시기 바랍니다 . 기능이 비활성화되지 않도록 기타 모든 응용프로그램을 재설치해야 합니다 .

필수 사항

- Dell MediaDirect™ 용 재설치 매체
- Microsoft® Windows® XP 또는 Windows Vista® 운영 체제 매체
- Drivers and Utilities 매체

재설치 매체

재설치 매체 (Dell MediaDirect CD/DVD) 를 사용하여 , 호환 가능한 시스템에 Dell MediaDirect 를 재설치합니다 . 자세한 내용은 "Dell MediaDirect 재설치 " 를 참조하십시오 .

Dell MediaDirect 재설치 단계

Dell MediaDirect 재설치 방법 :

1. 재설치 매체의 유틸리티를 사용하여 , 재설치를 하기 위해 하드 드라이버를 준비합니다 (2 페이지의 "Dell MediaDirect 재설치를 위한 하드 드라이브 준비 " 참조). 이 작업으로 모든 데이터가 삭제되고 , 드라이브 파티션이 생성됩니다 .
   - 하드 드라이브 준비를 마친 후 , Windows OS 매체를 사용하여 운영 체제를 설치하고, Drivers and Utilities 매체를 사용하여 하드웨어를 설치한 뒤 , 기타 소프트웨어 프로그램을 설치하시기 바랍니다 (**support.dell.com** 의 Dell 재설치 설명서 참조).
2. 재설치 매체에서 Dell MediaDirect 를 재설치합니다 (3 페이지의 "Dell MediaDirect 재설치 " 참조).

주 : 하드 드라이브 준비 준에 생성된 " 기본 파티션 " 은 Windows 운영 체제를 설치할 때 사용해야 합니다 . 운영 체제의 재설치를 모두 완료하면 , Dell MediaDirect 재설치에 있는 지침에 따라 Dell MediaDirect 소프트웨어를 재설치하십시오 .

Dell MediaDirect 재설치를 위한 하드 드라이브 준비

Windows 운영 체제 설치를 시작하기 전에 하드 드라이브를 준비하여 , 운영 체제 설치 및 Dell MediaDirect 기능을 위해 새 하드 드라이브가 적절히 설치되도록 해야 합니다 . 이를 위한 소프트웨어는 재설치 매체에 있습니다 .

하드 드라이브를 준비하는 방법 :

1 컴퓨터를 켜십시오 .

2 재설치 매체 (Dell MediaDirect CD/DVD) 를 CD/DVD 드라이브에 삽입한 뒤 , 컴퓨터를 재시작합니다 .

- 컴퓨터가 이미 CD/DVD 드라이브로 부팅되도록 구성되어 있을 경우 , CD/DVD 드라이브로 부팅하려면 아무 키나 누르라는 메시지가 화면에 나타납니다 . MediaDirect 재설치가 자동으로 시작되지 않으면 , 컴퓨터를 재시작합니다 . Dell 로고가 화면에 나타나면 , 바로 <F12> 를 누르고 **부팅 메뉴**에서 CD/DVD 드라이브를 선택합니다 .

3 MediaDirect 재설치 메뉴가 나타나면 , 하드 드라이브의 파티션 분할 옵션을 선택합니다 .

- 운영 체제 설치를 위해 하드 드라이브를 모두 사용하려면 , 메뉴에서 " 옵션 1" 을 선택합니다 . 옵션 1 은 가장 일반적으로 선택하는 것이며 , 컴퓨터 주문시 운영 체제 파티션의 크기를 지정하지 않은 경우 , 배송시 컴퓨터의 기본 구성입니다 .
- 운영 체제 파티션의 크기를 지정하고 데이터 파티션을 두려면 " 옵션 2" 를 선택합니다 . 옵션 2 는 운영 체제 파티션의 크기를 지정하고 , 나머지 하드 드라이브는 " 데이터 " 파티션 ("D:") 으로 구성할 수 있습니다 .

4 드라이브 준비를 완료한 후 기본 복구 메뉴로 돌아오면 , 재설치 매체를 제거하고 운영 체제 재설치 매체로 교체하십시오 . 컴퓨터 재부팅 옵션을 선택합니다 . 자동으로 매체가 시작되지 않으면 , <F12> 를 눌러 **부팅 메뉴**에 액세스한 후 CD/DVD 부팅 옵션을 선택합니다 .

5 화면에 메시지가 나타나면 "기본 파티션"을 선택하여, Windows 운영 체제를 설치하십시오 (Windows 설치 설명서 참조). 하드 드라이브가 2 개 있으면 , MediaDirect 파티션이 존재하는 동일 디스크에서 " 기본 파티션 " 을 선택하십시오 . 운영 체제와 필수 드라이버를 설치하면 , Dell MediaDirect 소프트웨어의 재설치를 시작할 수 있습니다 .

Dell MediaDirect 재설치

주 : Dell MediaDirect 를 재설치하기 전에 , "Dell MediaDirect 재설치를 위한 하드 드라이브 준비 " 에 있는 지침을 따라야 합니다 . Dell MediaDirect 는 특수한 파티션이 필요한데 , 이는 하드 드라이브 준비 과정에서 자동으로 생성됩니다 .

Dell MediaDirect 재설치 방법 :

1 Windows 바탕 화면에 열려 있는 모든 응용프로그램을 닫습니다 .

2 재설치 매체를 CD/DVD 드라이브에 삽입합니다 .

Dell MediaDirect™ Powered by Cyberlink 창이 자동으로 열립니다 .

3 <Enter> 를 눌러 Dell MediaDirect 를 재설치합니다 .

재설치 과정이 완료되면 , 메시지가 화면에 나타납니다 .

4 <Enter> 를 눌러 재설치 창을 종료하고 , CD/DVD 드라이브에서 재설치 매체를 제거하십시오 .

5 **시작** 메뉴를 사용하여 시스템을 종료하십시오 .

6 컴퓨터가 완전히 종료되면 , 컴퓨터의 Dell MediaDirect 단추를 눌러 Dell MediaDirect 를 시작합니다 .

이 문서의 정보는 사전 통보없이 변경될 수 있습니다 .
© 2007 Dell Inc. 저작권 본사 소유 . 미국에서 인쇄 .

Dell Inc. 의 사전 서면 승인 없이 어떠한 무단 복제도 엄격하게 금지됩니다 .

본 설명서에 사용된 상표 : *Dell*, *DELL* 로고 및 *Dell MediaDirect* 는 Dell Inc. 의 상표입니다 . *Microsoft*, *Windows* 및 *Windows Vista* 는 미국 및 / 또는 다른 국가에 있는 Microsoft Corporation 의 상표 또는 등록 상표입니다 .

본 설명서에서는 특정 회사의 마크나 제품 이름의 사실성을 입증하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다 . Dell Inc. 는 자사가 소유하고 있는 것 이외의 타사 소유 상표 및 상표명에 대한 어떠한 소유권도 가지고 있지 않습니다 .

Como reinstalar o Dell MediaDirect™

ADVERTÊNCIA: Leia este documento antes de reinstalar o software Dell MediaDirect™. A reinstalação do Dell MediaDirect apaga todas as informações contidas no disco rígido antes da instalação.

NOTA: É recomendável que você faça o backup de todos os dados antes da reinstalação. Todos os outros aplicativos devem ser reinstalados para garantir que os recursos não estejam desativados.

Pré-requisitos

- Mídia de reinstalação do Dell MediaDirect™
- Mídia do sistema operacional Microsoft® Windows® XP ou Windows Vista®
- Mídia Drivers and Utilities (Drivers e utilitários)

Mídia de reinstalação

Use a mídia de reinstalação (CD/DVD do Dell MediaDirect) para reinstalar o Dell MediaDirect em um sistema compatível. Para obter mais informações, consulte "Como reinstalar o Dell MediaDirect".

Etapas de reinstalação do Dell MediaDirect

Para reinstalar o Dell MediaDirect:

1 Prepare o disco rígido para a reinstalação, usando os utilitários da mídia de reinstalação (consulte "Como preparar o disco rígido para reinstalar o Dell MediaDirect" na página 2). Isto irá apagar todos os dados e criar partições no disco rígido.

- Após preparar o disco rígido, instale o sistema operacional, usando a mídia do SO Windows; instale o hardware, usando a mídia Drivers and Utilities (Drivers e utilitários), bem como outros programas de software (consulte os guias de reinstalação dos produtos Dell em **support.dell.com**).

2 Reinstale o Dell MediaDirect, usando a mídia de reinstalação (consulte "Como reinstalar o Dell MediaDirect" na página 3).

NOTA: A "partição principal" que é criada durante a preparação do disco rígido deve ser usada quando instalar o sistema operacional Windows. Após o sistema operacional ser completamente reinstalado, siga as instruções descritas em "Como reinstalar o Dell MediaDirect" para reinstalar o software Dell MediaDirect.

Como preparar o disco rígido para reinstalar o Dell MediaDirect

Antes de começar a instalação do sistema operacional Windows, você precisa preparar o novo disco rígido para que ele esteja adequadamente configurado para a funcionalidade do Dell MediaDirect além da instalação do sistema operacional. O software para preparar o novo disco rígido é fornecido na mídia de reinstalação.

Para preparar o disco rígido:

1 Ligue o computador.

2 Insira a mídia de reinstalação (o CD/DVD do Dell MediaDirect) na respectiva unidade e reinicie o computador.

- Se o computador já estiver configurado para ser inicializado a partir da unidade de CD/DVD, você será solicitado a pressionar uma tecla para fazer a incialização do computador a partir da unidade de CD/DVD. Se a reinstalação do MediaDirect não começar automaticamente, reinicie o computador. Quando o logtipo da Dell aparecer, pressione <F12> imediatamente e selecione 'unidade de CD/DVD' a partir do **menu de inicialização**.

3 Quando o menu de reinstalação do MediaDirect aparecer, selecione a opção de fazer a partição do disco rígido.

- Selecione "Option 1" (Opção 1) do menu se você quiser usar todo o disco rígido para a instalação do sistema operacional. Esta é a seleção mais comum e é como o seu computador é originalmente enviado a você, a menos que tenha especificado um tamanho de partição para o sistema operacional na época em que adquiriu o computador.
- Selecione "Option 2" (Opção 2) para designar um tamanho para o sistema operacional e ter uma partição de dados. Isto permite a você especificar o tamanho da partição do sistema operacional, deixando o restante do disco rígido configurado como uma partição de "dados" ("D:").

4 Após você ter preparado o disco e ter retornado ao menu de recuperação principal, remova a mídia de reinstalação e insira na unidade a mídia do sistema operacional. Selcione a opção de reinicializar o computador. Se o computador não iniciar a mídia automatiamente, pressione <F12> para acessar o **menu de inicialização** e selecione a opção **CD/DVD**.

5 Instale o sistema opracional Windows (consulte o guia de instalação do Windows) e, quando solicitado, selecione "Partição primária". Se você tiver dois discos rígidos, selecione a "partição primária" no mesmo disco em que reside a partição do MediaDirect. Após ter instalado o sistema operacional e os drivers necessários, você pode começar a reinstalação do software do Dell MediaDirect.

Como reinstalar o Dell MediaDirect

NOTA: Você precisa seguir as instruções descritas em "Como preparar o disco rígido para reinstalar o Dell MediaDirect" antes de reinstalar o Dell MediaDirect. O Dell MediaDirect exige uma partição especial, que é criada automaticamente durante o processo de preparação do disco rígido.

Para reinstalar o Dell MediaDirect:

1 Feche todos os aplicativos que estiverem abertos na área de trabalho do Windows.

2 Insira a mídia de reinstalação na unidade de CD/DVD.

A janela **Dell MediaDirect™ Powered by Cyberlink** será aberta automaticamente.

3 Pressione <Enter> para reinstalar o Dell MediaDirect.

Quando o processo de reinstalação terminar, será mostrada uma mensagem.

4 Pressione <Enter> para sair da janela de reinstalação e remova a mídia de reinstalação da unidade de CD/DVD.

5 Desligue o computador usando o menu **Iniciar**.

6 Após o computador ter sido completamente desligado, pressione o botão Dell MediaDirect do computador para abrir este programa.

As informações deste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
© 2007 Dell Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.

Qualquer forma de reprodução deste produto sem a permissão por escrito da Dell Inc. é estritamente proibida.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell*, o logotipo *DELL* e *Dell MediaDirect* são marcas comerciais da Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows*, e *Windows Vista* são marcas comerciais ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou em outros países.

Os demais nomes e marcas comerciais podem ser usados neste documento como referência à entidades que reivindicam essas marcas e nomes ou a seus produtos. A Dell Inc. declara que não tem interesse de propriedade sobre marcas comerciais e nomes de terceiros.

Ponowne instalowanie programu Dell MediaDirect™

PRZESTROGA: Przed ponownym zainstalowaniem oprogramowania Dell MediaDirect™ należy przeczytać ten dokument. Ponowna instalacja programu Dell MediaDirect usuwa wszystkie informacje na dysku twardym przed instalacją.

UWAGA: Zaleca się wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych przed przeprowadzeniem ponownej instalacji. Należy ponownie zainstalować wszystkie inne aplikacje, aby zapewnić, że funkcje nie zostaną wyłączone.

Wymagania wstępne

- Nośnik do ponownej instalacji programu Dell MediaDirect™
- Nośnik z systemem operacyjnym Microsoft® Windows® XP lub Windows Vista®
- Nośnik Drivers and Utilities

Nośnik do ponownej instalacji

Do ponownej instalacji programu Dell MediaDirect na zgodnym komputerze należy użyć nośnika do ponownej instalacji (dysku CD/DVD Dell MediaDirect). Aby uzyskać dalsze informacje, patrz „Ponowne instalowanie programu Dell MediaDirect".

Kroki ponownej instalacji programu Dell MediaDirect

Aby ponownie zainstalować program Dell MediaDirect:

1 Przygotuj dysk twardy do ponownej instalacji za pomocą narzędzi na nośniku do ponownej instalacji (patrz „Przygotowywanie dysku twardego do ponownej instalacji programu Dell MediaDirect" na stronie 2). Spowoduje to usunięcie wszystkich danych i utworzenie partycji dysku.

- Po przygotowaniu dysku twardego należy zainstalować system operacyjny za pomocą nośnika z systemem operacyjnym Windows, sprzęt – za pomocą nośnika Drivers and Utilities oraz inne oprogramowanie (patrz wytyczne ponownej instalacji firmy Dell pod adresem **support.euro.dell.com**).

2 Ponownie zainstaluj program Dell MediaDirect z nośnika do ponownej instalacji (patrz „Ponowne instalowanie programu Dell MediaDirect" na stronie 3).

UWAGA: Podczas instalacji systemu operacyjnego Windows należy użyć „Partycji podstawowej" utworzonej podczas przygotowywania dysku twardego. Po całkowitej ponownej instalacji systemu operacyjnego należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w części „Ponowne instalowanie programu Dell MediaDirect", aby ponownie zainstalować oprogramowanie Dell MediaDirect.

Przygotowywanie dysku twardego do ponownej instalacji programu Dell MediaDirect

Przed rozpoczęciem instalacji systemu operacyjnego Windows należy przygotować nowy dysk twardy, aby można go było poprawnie skonfigurować dla funkcji programu Dell MediaDirect oprócz zainstalowania systemu operacyjnego. Oprogramowanie do wykonania tej czynności znajduje się na nośniku do ponownej instalacji.

Aby przygotować dysk twardy:

1 Włącz komputer.

2 Włóż nośnik do ponownej instalacji (dysk CD/DVD Dell MediaDirect) do napędu CD/DVD, a następnie ponownie uruchom komputer.

- Jeśli komputer jest już skonfigurowany do uruchamiania z napędu CD/DVD, zostanie wyświetlony monit o naciśnięcie klawisza w celu uruchomienia z napędu CD/DVD. Jeśli ponowna instalacja programu MediaDirect nie rozpocznie się automatycznie, ponownie uruchom komputer. Po wyświetleniu logo Dell natychmiast naciśnij klawisz <F12>, a następnie wybierz napęd CD/DVD z **Menu uruchamiania**.

3 Po wyświetleniu menu ponownej instalacji programu MediaDirect wybierz opcję partycjonowania dysku twardego.

- Z menu wybierz Select „Option 1" (Opcja 1), jeśli chcesz użyć całego dysku twardego do instalacji systemu operacyjnego. Jest to najczęściej wybierana opcja odpowiadająca sytuacji, gdy komputer był wysyłany do klienta, chyba że podczas zamawiania komputera została określona wielkość partycji systemu operacyjnego.
- Wybierz „Option 2" (Opcja 2), aby określić wielkość systemu operacyjnego i wydzielić partycję danych. Umożliwia to podanie wielkości partycji systemu operacyjnego, pozostawiając resztę dysku twardego skonfigurowaną jako partycję „danych" („D:").

4 Po przygotowaniu dysku i powrocie do do głównego menu odtwarzania wyjmij nośnik do ponownej instalacji i zastąp go nośnikiem do ponownej instalacji systemu operacyjnego. Wybierz opcję ponownego uruchomienia komputera. Jeśli komputer nie uruchomi automatycznie nośnika, naciśnij klawisz <F12>, aby przejść do **Menu uruchamiania**, i wybierz opcję uruchamiania **CD/DVD**.

5 Zainstaluj system operacyjny Windows (patrz podręcznik instalacji systemu Windows), wybierając „Partycję podstawową" po wyświetleniu monitu. Jeśli masz dwa dyski twarde, wybierz „Partycję podstawową" na tym samym dysku, gdzie znajduje się partycja programu MediaDirect. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego i niezbędnych sterowników można zacząć ponowną instalację oprogramowania Dell MediaDirect.

Ponowne instalowanie programu Dell MediaDirect

UWAGA: Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w części „Przygotowywanie dysku twardego do ponownej instalacji programu Dell MediaDirect" przed rozpoczęciem ponownej instalacji programu Dell MediaDirect. Program Dell MediaDirect wymaga specjalnej partycji, która jest automatycznie tworzona w trakcie procesu przygotowywania dysku twardego.

Aby ponownie zainstalować program Dell MediaDirect:

1 Zamknij wszystkie otwarte aplikacje na pulpicie systemu Windows.

2 Włóż nośnik do ponownego instalowania do napędu CD/DVD.

Zostanie automatycznie otwarte okno **Dell MediaDirect™ Powered by Cyberlink**.

3 Naciśnij klawisz <Enter>, aby ponownie zainstalować program Dell MediaDirect.

Po zakończeniu procesu ponownej instalacji zostanie wyświetlony komunikat.

4 Naciśnij klawisz <Enter>, aby zamknąć okno ponownej instalacji, a następnie wyjmij nośnik do ponownego instalowania z napędu CD/DVD.

5 Za pomocą menu **Start** zamknij system operacyjny i wyłącz komputer.

6 Po całkowitym wyłączeniu komputera naciśnij przycisk Dell MediaDirect na komputerze, aby uruchomić program Dell MediaDirect.

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
© 2007 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w USA.

Powielanie zawartości niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w niniejszym tekście: *Dell*, logo *DELL* i *Dell MediaDirect* są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows* i *Windows Vista* są znakami towarowymi albo zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Tekst może zawierać także inne znaki i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie praw własności do marek i nazw towarowych innych niż jej własne.

Переустановка Dell MediaDirect™

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочтите этот документ перед переустановкой программы Dell MediaDirect™. В процессе переустановки Dell MediaDirect удаляется вся информация на жестком диске.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется выполнить резервное копирование всех данных перед началом переустановки. Чтобы убедиться, что все функции работают, необходимо переустановить все другие приложения.

Необходимые условия

- Компакт-диск для переустановки Dell MediaDirect™
- Компакт-диск с операционной системой Microsoft® Windows® XP или Windows Vista®
- Компакт-диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты)

Компакт-диск для переустановки

Используйте диск для переустановки (компакт-диск/DVD-диск с Dell MediaDirect), чтобы переустановить программу Dell MediaDirect на совместимую операционную систему. Дополнительную информацию см. в разделе «Переустановка Dell MediaDirect».

Шаги, необходимые для переустановки Dell MediaDirect

Чтобы переустановить программу Dell MediaDirect, выполните следующие действия.

1 Подготовьте для переустановки жесткий диск, используя утилиты, имеющиеся на компакт-диске для переустановки (см. раздел «Подготовка жесткого диска к переустановке Dell MediaDirect» На стр. 2). При этом происходит удаление всех данных и создание разделов жесткого диска.

Октябрь 2007 г.

- После подготовки жесткого диска переустановите операционную систему, используя компакт-диск с операционной системой Windows, драйверы оборудования, используя компакт-диск Drivers and Utilities (Драйверы и утилиты), а также другое программное обеспечение (см. Руководства по переустановке Dell на веб-сайте **support.dell.com**).

2 Переустановите Dell MediaDirect с компакт-диска для переустановки (см. раздел «Переустановка Dell MediaDirect» На стр. 3).

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время установки операционной системы Windows необходимо использовать основной раздел диска, созданный в процессе подготовки жесткого диска. После того как операционная система будет полностью переустановлена, выполните инструкции, указанные в разделе «Переустановка Dell MediaDirect», чтобы переустановить программу Dell MediaDirect.

Подготовка жесткого диска к переустановке Dell MediaDirect

Перед началом установки операционной системы Windows необходимо подготовить новый жесткий диск для использования функциональных возможностей Dell MediaDirect в дополнение к подготовке к установке операционной системы. Программное обеспечение, необходимое для выполнения данной процедуры, имеется на компакт-диске для переустановки.

Чтобы подготовить жесткий диск, выполните следующие действия.

1 Включите компьютер.

2 Вставьте компакт-диск для переустановки (компакт-диск/DVD-диск с Dell MediaDirect) в дисковод компакт-дисков/DVD-дисков, а затем перезагрузите компьютер.

- Если на компьютере выполнена настройка для загрузки с дисковода компакт-дисков/DVD-дисков, появится запрос на нажатие любой клавиши для загрузки с дисковода компакт-дисков/DVD-дисков. Если компакт-диск переустановки MediaDirect автоматически не запускается, перезагрузите компьютер. Когда появится логотип Dell, немедленно нажмите клавишу <F12>, а затем выберите дисковод компакт-дисков/DVD-дисков в меню **Boot Menu** (Меню загрузки).

3 При отображении меню переустановки программы MediaDirect выберите параметр для определения разделов жесткого диска.

- В меню выберите пункт «Option **1**» (Параметр 1) при необходимости использования всех разделов жесткого диска для установки операционной системы. Этот параметр является наиболее часто используемым, и именно он был на момент поставки компьютера, если только при заказе компьютера не был указан размер раздела операционной системы.
- Выберите пункт «Option **2**» (Параметр 2), чтобы определить размер разделов для операционной системы и данных. Данный параметр позволяет указать размер для раздела операционной системы, при этом оставшееся место на жестком диске определяется как раздел данных («D:»).

4 После завершения подготовки жесткого диска и возврата в главное меню восстановления извлеките компакт-диск для переустановки и вставьте компакт-диск для переустановки операционной системы. Выберите параметр для перезагрузки компьютера. Если компакт-диск не запускается автоматически, нажмите клавишу <F12>, чтобы открыть меню **Boot Menu** (Меню загрузки) и выберите параметр загрузки с **компакт-диска/DVD-диска**.

5 Установите операционную систему Windows (см. руководство по установке Windows), выбрав параметр «Primary Partition» (Основной раздел) после появления соответствующего запроса. При наличии двух жестких дисков выберите параметр «Primary Partition» (Основной раздел) для диска, на котором находится раздел MediaDirect. По завершению установки операционной системы и необходимых драйверов можно начинать переустановку программы Dell MediaDirect.

Переустановка Dell MediaDirect

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом переустановки программы Dell MediaDirect следует выполнить все инструкции, указанные в разделе «Подготовка жесткого диска к переустановке Dell MediaDirect». Для Dell MediaDirect требуется специальный раздел, который создается автоматически во время процесса подготовки жесткого диска.

Чтобы переустановить программу Dell MediaDirect, выполните следующие действия.

1 Закройте все открытые приложения на рабочем столе Windows.

2 Вставьте компакт-диск для переустановки в дисковод компакт-дисков/DVD-дисков.

   Автоматически откроется окно **Dell MediaDirect™ Powered by Cyberlink**.

3 Нажмите клавишу <Enter> для начала переустановки Dell MediaDirect.

   По завершении переустановки отобразится сообщение.

4 Нажмите клавишу <Enter> для выхода из окна переустановки, а затем извлеките компакт-диск для переустановки из дисковода компакт-дисков/DVD-дисков.

5 Завершите работу компьютера с помощью меню **Пуск**.

6 После завершения работы компьютера нажмите кнопку Dell MediaDirect на компьютере, чтобы запустить программу Dell MediaDirect.

Информация, включенная в состав данного документа, может быть изменена без уведомления.
© Dell Inc. 2007 Все права защищены. Напечатано в США.

Воспроизведение материалов данного руководства в любой форме без письменного разрешения корпорации Dell Inc. строго запрещено.

Товарные знаки, использованные в этом документе: *Dell*, логотип *DELL* и *Dell MediaDirect* являются товарными знаками корпорации Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows* и *Windows Vista* являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт в США и/или других странах.

Остальные товарные знаки и торговые марки могут использоваться в этом руководстве для обозначения фирм, заявляющих свои права на товарные знаки и названия, или продуктов этих фирм. Dell Inc. заявляет об отказе от всех прав собственности на любые товарные знаки и названия, кроме своих собственных.

Reinstalación de Dell MediaDirect™

PRECAUCIÓN: lea este documento antes de volver a instalar el software Dell MediaDirect™. La reinstalación de Dell MediaDirect borra toda la información de la unidad de disco duro antes de la instalación.

NOTA: se recomienda hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de empezar la reinstalación. Se deben volver a instalar todas las otras aplicaciones para asegurarse de que las nuevas funciones no están desactivadas.

Condiciones previas

- Soportes para la reinstalación de Dell MediaDirect™
- Soporte del sistema operativo Microsoft® Windows® XP o Windows Vista®
- Soporte Drivers and Utilities (Controladores y utilidades)

Soporte de reinstalación

Use el soporte de reinstalación (CD/DVD Dell MediaDirect) para volver a instalar Dell MediaDirect en un sistema compatible. Para obtener más información, consulte el apartado "Reinstalación de Dell MediaDirect".

Pasos para volver a instalar Dell MediaDirect

Para volver a instalar Dell MediaDirect:

1 Prepare la unidad de disco duro para la reinstalación utilizando las utilidades del soporte de reinstalación (consulte el apartado "Preparación de la unidad de disco duro para la reinstalación de Dell MediaDirect" en la página 2). Esto borrará todos los datos y creará particiones en el disco.

- Una vez preparada la unidad de disco duro, instale su sistema operativo con ayuda del soporte del sistema operativo Window, el hardware con ayuda del soporte Drivers and Utilities (Controladores y utilidades) y de otros programas de software (consulte las Guías de reinstalación de Dell en **support.dell.com**).

2 Reinstale Dell MediaDirect desde el soporte de reinstalación (consulte el apartado "Reinstalación de Dell MediaDirect" en la página 3).

NOTA: debe usar la "Partición principal", creada durante la preparación de la unidad de disco duro, al instalar el sistema operativo Windows. Una vez que el sistema operativo se haya vuelto a instalar completamente, siga las instrucciones del apartado "Reinstalación de Dell MediaDirect" para volver a instalar el software Dell MediaDirect.

Preparación de la unidad de disco duro para la reinstalación de Dell MediaDirect

Antes de empezar a instalar el sistema operativo Windows, debe preparar la nueva unidad de disco duro para que esté adecuadamente configurada para aceptar la funcionalidad Dell MediaDirect, además de la instalación del sistema operativo. El software que le permite hacer esto viene en el soporte de reinstalación.

Para preparar la unidad de disco duro:

1 Encienda el ordenador.

2 Inserte el soporte de reinstalación (CD/DVD Dell MediaDirect) en la unidad de CD/DVD y, a continuación, reinicie su ordenador.

- Si el ordenador ya está configurado para iniciar desde la unidad de CD/DVD, se le indicará que pulse una tecla para iniciar desde la unidad de CD/DVD. Si la reinstalación de MediaDirect no comienza automáticamente, reinicie su ordenador. Cuando aparezca el logotipo de Dell, pulse <F12> inmediatamente para a continuación seleccionar la unidad de CD/DVD del **Boot Menu** (Menú de inicio).

3 Cuando aparezca el menú para la reinstalación de MediaDirect, seleccione la opción de partición del disco duro.

- Seleccione la "Opción 1" del menú si desea utilizar toda la unidad de disco duro para la instalación del sistema operativo. Esta es la selección más común y la que el ordenador tenía cuando se le envió, a no ser que especificase un tamaño de partición del sistema operativo cuando realizó el pedido del ordenador.
- Seleccione la "Opción 2" para designar el tamaño del sistema operativo y tener una partición de datos. Esto le permitirá especificar un tamaño para la partición del sistema operativo, dejando el resto de la unidad de disco duro configurada como partición para "datos" ("D:").

4 Una vez que ha preparado la unidad y ha vuelto al menú de recuperación principal, retire el soporte de reinstalación y cámbielo por el soporte de reinstalación del sistema operativo. Seleccione la opción para volver a iniciar el ordenador. Si el ordenador no inicia automáticamente el soporte, pulse <F12> para poder acceder al **Boot Menu** (Menú de inicio) y seleccione la opción de inicio de **CD/DVD**.

5 Instale el sistema operativo Windows (consulte la Guía de instalación de Windows) seleccionando la "Partición principal" cuando se le indique. Si dispone de dos discos duros, seleccione la "Partición principal" en el mismo disco en el que se encuentra la partición de MediaDirect. Una vez instalados el sistema operativo y los controladores necesarios, puede comenzar la reinstalación del software Dell MediaDirect.

Reinstalación de Dell MediaDirect

NOTA: debe seguir las instrucciones del apartado "Preparación de la unidad de disco duro para la reinstalación de Dell MediaDirect" antes de volver a instalar Dell MediaDirect. Dell MediaDirect requiere una partición especial, creada automáticamente durante el proceso de preparación de la unidad de disco duro.

Para volver a instalar Dell MediaDirect:

1 Cierre todas las aplicaciones abiertas en el escritorio de Windows.

2 Inserte el soporte de reinstalación en la unidad de CD/DVD.

La ventana **Dell MediaDirect™ Powered by Cyberlink** se abrirá automáticamente.

3 Pulse <Intro> para volver a instalar Dell MediaDirect.

Cuando haya terminado el proceso de reinstalación, aparecerá un mensaje.

4 Pulse <Intro> para salir de la ventana de reinstalación y, a continuación, retire el soporte de reinstalación de la unidad de CD/DVD.

5 Apague el ordenador mediante el menú **Inicio**.

6 Una vez que el ordenador se haya apagado completamente, pulse el botón Dell MediaDirect del ordenador para iniciar Dell MediaDirect.

La información contenida en este documento puede modificarse sin aviso previo.
© 2007 Dell Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE.UU.

La reproducción de esta guía sin el permiso escrito de Dell Inc. queda terminantemente prohibida.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: *Dell*, el logotipo de *DELL* y *Dell MediaDirect* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Microsoft*, *Windows* y *Windows Vista* son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Este documento puede incluir otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.

المعلومات الواردة في هذا المستند عرضة للتغيير دون إشعار.
© 2007 Dell Inc. جميع الحقوق محفوظة. طبع في الولايات المتحدة الأمريكية.

ممنوع منعاً باتاً إجراء أي نسخ بأية صورة من الصور دون إذن كتابي من شركة Dell Inc.

العلامات التجارية الواردة في هذا النص: تمثل *Dell* وشعار *DELL* و*Dell MediaDirect* علامات تجارية مسجلة لشركة Dell Inc. ؛ *Microsoft* و *Windows* و *Windows Vista* إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.

قد يتم في هذا المستند أيضاً استخدم علامات تجارية وعلامات تجارية مسجلة أخرى للإشارة إما إلى هيئات لها حق في هذه العلامات أو الأسماء الخاصة بمنتجاتها. تعلن شركة Dell Inc. تنصلها من أية استفادة خاصة بهذه العلامات والأسماء التجارية بخلاف ما يخصها من أسماء وعلامات.

5 قم بتثبيت نظام التشغيل Windows (راجع مرشد تثبيت Windows)، مع اختيار "القسم الأساسي" عند طلب ذلك. إذا كان لديك قرصان صلبان، اختر "القسم الأساسي" على نفس القرص الموجود عليه قسم MediaDirect. بمجرد أن تقوم بتثبيت نظام التشغيل وبرامج التشغيل الضرورية، تستطيع البدء في إعادة تثبيت برنامج Dell MediaDirect.

إعادة تثبيت Dell MediaDirect

ملاحظة: يجب أن تتبع التعليمات الموجودة في "إعداد القرص الصلب لإعادة تثبيت Dell MediaDirect" قبل إعادة تثبيت Dell MediaDirect. يتطلب برنامج Dell MediaDirect قسماً خاصاً يتم إنشاؤه تلقائياً أثناء عملية تجهيز القرص الصلب.

لإعادة تثبيت برنامج Dell MediaDirect:

1 قم بإغلاق كل التطبيقات المفتوحة على سطح مكتب Windows.

2 قم بإدخال وسائط إعادة التثبيت في مشغل أقراص CD/DVD.

ينفتح الإطار **Dell MediaDirect™ Powered by Cyberlink** تلقائياً.

3 اضغط <Enter> لإعادة تثبيت برنامج Dell MediaDirect.

عند اكتمال عملية إعادة التثبيت، تظهر رسالة.

4 اضغط <Enter> للخروج من إطار التثبيت، ثم قم بإخراج وسيطة إعادة التثبيت من مشغل أقراص CD/DVD.

5 قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر من القائمة **Start** (ابدأ).

6 بمجرد توقف تشغيل الكمبيوتر تماماً، اضغط الزر Dell MediaDirect في الكمبيوتر لبدء تشغيل Dell MediaDirect.

ملاحظة: ينبغي استخدام "القسم الأساسي" الذي تم إنشاؤه أثناء تجهيز القرص الصلب عند تثبيت نظام التشغيل Windows. بعد إعادة تثبيت نظام التشغيل بالكامل، اتبع التعليمات الموجودة في "إعادة تثبيت Dell "MediaDirect من أجل إعادة تثبيت برنامج Dell MediaDirect.

تجهيز القرص الصلب لإعادة تثبيت برنامج Dell MediaDirect

قبل أن تبدأ في تثبيت نظام التشغيل Windows، يجب أن تقوم بتجهيز القرص الصلب الجديد الخاص بك بحيث يتم إعداده بشكل ملائم لأداء وظائف Dell MediaDirect بالإضافة إلى تثبيت نظام التشغيل. يتوفر البرنامج الذي يقوم بذلك في وسائط إعادة التثبيت.

لتجهيز القرص الصلب:

1 ابدأ تشغيل جهازك.

2 قم بإدخال وسيطة إعادة التثبيت (قرص CD/DVD لبرنامج Dell MediaDirect) في مشغل أقراص CD/DVD، ثم قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر.

- إذا كان الكمبيوتر مهيأً بالفعل لبدء التشغيل من مُشغل أقراص CD/DVD، سيُطلب منك الضغط على مفتاح لبدء التشغيل من مشغل أقراص CD/DVD. إذا لم تبدأ إعادة تثبيت برنامج MediaDirect تلقائياً، قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر. عندما يظهر شعار Dell، اضغط <F12> على الفور، ثم اختر مشغل CD/DVD من **قائمة بدء التشغيل**.

3 عندما تظهر قائمة إعادة تثبيت MediaDirect، حدد خيار تقسيم القرص الصلب.

- حدد "الخيار **1**" في القائمة إذا كنت ترغب في استخدام القرص الصلب بالكامل في تثبيت نظام التشغيل. ويمثل هذا الاختيار الأكثر شيوعاً والكيفية التي يتم بها شحن الكمبيوتر إليك في الأصل، إلا إذا كنت قد حددت حجم قسم نظام التشغيل في وقت طلب شراء الكمبيوتر.

- حدد "الخيار **2**" لتحديد حجم نظام التشغيل والحصول على قسم بيانات. يسمح لك هذا الخيار بتحديد حجم قسم نظام التشغيل، مع ترك بقية القرص الصلب مهيأً باعتباره قسم "بيانات" ("D:").

4 بمجرد أن تقوم بتجهيز القرص وإعادة قائمة الاستعادة الرئيسية، قم بإزالة وسائط إعادة التثبيت واستبدالها بوسائط إعادة تثبيت نظام التشغيل. حدد خيار إعادة بدء تشغيل الكمبيوتر. إذا لم يقم الكمبيوتر بتشغيل الوسيطة تلقائياً، اضغط <F12> لتدخل إلى **قائمة بدء التشغيل** وحدد خيار بدء التشغيل **CD/DVD**.

إعادة تثبيت Dell MediaDirect™

تنبيه: اقرأ هذه الوثيقة قبل إعادة تثبيت برنامج Dell MediaDirect™. تؤدي إعادة تثبيت Dell MediaDirect إلى إزالة كل المعلومات من القرص الصلب قبل التثبيت.

ملاحظة: يُفضل أن تقوم بنسخ كل البيانات احتياطيًا قبل القيام بإعادة التثبيت. ينبغي إعادة تثبيت كل التطبيقات الأخرى لضمان عدم تعطيل الخصائص.

المتطلبات المسبقة

- وسائط إعادة التثبيت لبرنامج Dell MediaDirect™
- وسائط نظام التشغيل Microsoft® Windows® XP أو Windows Vista®
- Drivers and Utilities (برامج التشغيل والأدوات المساعدة)

وسائط إعادة التثبيت

استخدم وسائط إعادة التثبيت (قرص CD/DVD لبرنامج Dell MediaDirect) لإعادة تثبيت برنامج Dell MediaDirect على نظام متوافق. للاطلاع على المزيد من المعلومات، راجع "إعادة تثبيت Dell MediaDirect".

خطوات إعادة تثبيت Dell MediaDirect

لإعادة تثبيت برنامج Dell MediaDirect:

1 قم بتجهيز القرص الصلب الخاص بك لإعادة التثبيت باستخدام الأدوات المساعدة الموجودة على وسائط إعادة التثبيت (راجع "تجهيز القرص الصلب لإعادة تثبيت Dell MediaDirect" صفحة 2). يؤدي هذا إلى مسح كل البيانات وعمل أقسام على القرص.

- بعد أن تقوم بإعداد القرص الصلب، قم بتثبيت نظام التشغيل باستخدام وسيطة نظام التشغيل Windows والأجهزة باستخدام وسيطة برامج التشغيل والأدوات المساعدة والبرامج الأخرى (راجع أدلة إعادة تثبيت Dell على الموقع **support.dell.com**).

2 قم بإعادة تثبيت Dell MediaDirect من وسائط إعادة التثبيت (راجع "إعادة تثبيت Dell MediaDirect" صفحة 3).